

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το ψαλίδι κλαδέματος λειτουργεί με 2 ανεξάρτητα έμβολα που το καθένα ελέγχει την κίνηση της λεπίδας, 1 για το κλείσιμο και 1 για το άνοιγμα.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να **πρέπει να περιμένει ο χρήστης να κάνει η λεπίδα την πλήρη επαναφορά της στην αρχική της θέση**, προτού πατήσει εκ νέου την σκανδάλη για να το λειτουργήσει ξανά.

Πάτημα της σκανδάλης πριν από την πλήρη επαναφορά, δύναται να προκαλέσει ζημιά στο εξωτερικό περίβλημα του ψαλιδιού, λόγω της αντίθετης εσωτερικής λειτουργίας μεταξύ των δύο εντολών που θα έχουν λάβει τα έμβολα από το χρήστη, το ένα δηλαδή να έχει εντολή να ανοίξει τη λεπίδα, ενώ παράλληλα το δεύτερο έμβολο να κλείνει τη λεπίδα.

Το παραπάνω δύναται να συμβεί ως επί των πλείστων στις θέσεις ανοίγματος 3 και 4 εκ., που ο χρόνος επιστροφής της λεπίδας είναι πιο μεγάλος από το χρόνο που θα κάνει ο χρήστης για να πατήσει εκ νέου τη σκανδάλη.

Σε περίπτωση του παραπάνω, η δύναμη των αντικρουόμενων εμβόλων θα ραγίσει τις πλαστικές θήκες των βιδών που στερεώνουν το εξωτερικό περίβλημα του ψαλιδιού με αποτέλεσμα την στρέβλωση του εξωτερικού του.

Το ψαλίδι θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, αλλά θα πρέπει να επιστραφεί για να αλλαχθεί το εξωτερικό περίβλημα του.

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος και Εισαγωγέας για Ελλάδα και Κύπρο NOVA TOOLS
Athens - Greece, E-mail: info@novatools.gr

Ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος



Εγχειρίδιο χρήσης προϊόντος



Για να προστατέψετε την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, διαβάστε προσεκτικά αυτήν την οδηγία πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Αγαπητοί χρήστες, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας!

Για να σας δώσουμε μια καλύτερη εμπειρία χρήσης του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το βιβλίο σωστά για μελλοντική έρευνα. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα έχουμε κάποιον να απαντήσει στις ερωτήσεις σας, σας εύχομαι καλή χρήση!

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες. μπορεί να συμβούν ατυχήματα.

- Η φόρτιση μπορεί να γίνει μόνο σε εσωτερικούς χώρους
- Διπλή μόνωση, δεν απαιτείται γείωση
- Ασφαλής μετασχηματιστής
- Αυτόματη διακοπή ρεύματος όταν η φόρτιση θερμαίνεται πολύ
- Μην πετάτε φορτιστές και μπαταρίες με τα οικιακά απορρίμματα
- Μην βάζετε κανένα μέρος του σώματος κοντά στο ψαλίδι όταν λειτουργεί για αποφυγή ατυχημάτων
- Απαγορεύεται η εργασία στη βροχή για την αποφυγή ατυχημάτων που προκαλούνται από διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας

Τεχνικές παράμετροι

	Περιγραφή	Περιγραφή
1	Κινητήρας 100% καθαρού χαλκού	Μάρκα:  Sango® Premium quality only
2	Κινητήρας χωρίς ψήκτρες	Χωρητικότητα μπαταρίας: 2Ah/4Ah
3	Λεπίδα χάλυβα SK5	Μοντέλο: NT-4002
4	Λειτουργία κλειδώματος λεπίδας	Όνομα προϊόντος: Ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος
5	Έως 18000 σ.α.λ	Τάση: 21V
		Τροφοδοτικό: επαναφορτιζόμενη
7	Λειτουργία ηλεκτρονικής καταμέτρησης	Χρήσεις: κλάδεμα κήπου
8	Τέσσερα επίπεδα: 15mm, 20mm, 25mm, 40mm	

Σημείωση σχετικά με τη χρήση και τη συντήρηση του ηλεκτρικού ψαλιδιού

1. Μην κόβετε κλαδιά πέρα από το εύρος εργασίας του ψαλιδιού, μην κόβετε μη φυτικά υλικά όπως μέταλλο, πέτρα και άλλα σκληρά πράγματα, μην χρησιμοποιείτε μέγγενη για να κόψετε το τρίμερ, εάν η λεπίδα είναι φθαρμένη ή κατεστραμμένη, αντικαταστήστε τη λεπίδα.
2. Διατηρήστε τη συσκευή καθαρή. Χρησιμοποιήστε καθαρό βαμβακερό πανί για να καθαρίσετε το σώμα, την μπαταρία και τη φόρτιση. Για συσκευές (μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή διαλυτικά καθαριστικά), καθαρίστε το ψαλίδι με μια μαλακή βούρτσα ή στεγνό πανί.
3. Μην βυθίζετε το τρίμερ, την μπαταρία και το φορτιστή σε κανένα υγρό.
4. Χρησιμοποιήστε σωστά το τρίμερ και τη λεπίδα σύμφωνα με τις οδηγίες. Σώμα, μπαταρία, φορτιστής. Μην το χρησιμοποιείτε όταν είναι κατεστραμμένο.
5. Μην χρησιμοποιείτε το τρίμερ εάν ο διακόπτης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί κανονικά.
6. Βεβαιωθείτε ότι το τρίμερ είναι απενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ρύθμισης, αντικατάστασης ή αποθήκευσης. Κλειστή για μείωση της πιθανότητας ατυχημάτων.

Βοήθεια μετά την πώληση

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας εγκαίρως, έχουμε επαγγελματικό προσωπικό συντήρησης για να απαντήσει στις ανησυχίες σας και αφήστε το επαγγελματικό προσωπικό συντήρησης να επισκευάσει το κουρευτικό μηχάνημα ώστε να εξασφαλίσει τη μέγιστη απόδοση και ασφάλεια του ψαλιδιού.

Περιγραφή απόδοσης

Αυτό το προϊόν είναι ένα ηλεκτρικό τρίμερ που λειτουργεί με μπαταρία με σταθερές λεπίδες και κινητές λεπίδες, μπαταρία λιθίου, ράγα οδήγησης συσκευής φόρτισης, εργαλειοθήκη και άλλα εξαρτήματα. Χρησιμοποιείται κυρίως για κλάδεμα και κλάδεμα κλαδιών φρούτων κάτω των 40 mm και κλάδεμα και μάζεμα μεγάλων ποσοτήτων οπωρώνων· εξωραϊσμός κ.λπ. Είναι απλό και βολικό στη χρήση και η απόδοση είναι 8-10 φορές μεγαλύτερη από τα παραδοσιακά χειροκίνητα κλαδευτήρια. Η ποιότητα του κλαδέματος είναι σημαντικά υψηλότερη από αυτή των παραδοσιακών χειροκίνητων κλαδευτηρίων.



Όνομα και σχηματικό διάγραμμα κάθε στοιχείου

1. Κινούμενη λεπίδα 2. Σταθερή λεπίδα 3. Καρφ
4. Σκανδάλη 5. Οθόνη 6. Διακόπτης λειτουργίας.

Όνομα αξεσουάρ:

1. Η εργαλειοθήκη 2. Κοπτική μηχανή 3. Η μπαταρία λιθίου 4. Το λιπαντικό
5. Κλειδί 6. ακόνι 7. Φορτιστής μπαταρίας

Η ΔΗΛΩΣΗ

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τεχνικές βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο εγχειρίδιο. Εάν υπάρχουν αλλαγές, ενημερώστε τον χρήστη.
Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ των γραφικών και της περιγραφής, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Μη φυσιολογική κατάσταση και μέθοδος χειρισμού

1. Όταν ένα αντικείμενο που δεν μπορεί να κοπεί τοποθετηθεί κατά λάθος στο ψαλίδι, αφήστε αμέσως τη σκανδάλη και η λεπίδα θα επιστρέψει αυτόματα στην ανοιχτή κατάσταση.
2. Όταν τα σκληρά κλαδιά δεν μπορούν να κοπούν, αφήστε αμέσως τη σκανδάλη και η λεπίδα θα επιστρέψει αυτόματα στην ανοιχτή κατάσταση.
3. Εάν η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί κανονικά, ελέγξτε εάν ο φορτιστής της μπαταρίας είναι συμβατός με τη διαμόρφωση του κατασκευαστή. Σημειώστε ότι η τάση φόρτισης πρέπει να είναι σύμφωνη με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα.
4. Εάν παρουσιαστεί ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη, κλείστε αμέσως τη λειτουργία.

Μέθοδος λειτουργίας προϊόντος

1. Ανοίξτε την ειδική σακούλα και βάλτε την ειδική μπαταρία για το ηλεκτρικό κλαδευτήρι οπωροφόρων δέντρων μέσα στο κλαδευτήρι.
2. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας και ενεργοποιήστε την τροφοδοσία όταν ακούσετε έναν ήχο "μπιπ". Όλες οι πράσινες λυχνίες δείχνουν ότι η παροχή ρεύματος λειτουργεί σωστά.
3. Τραβήξτε τη σκανδάλη 2-3 φορές και η λεπίδα θα ξεκινήσει αυτόματα.
4. Πριν από την επίσημη εργασία, τραβήξτε τη σκανδάλη, αφήστε το μηχανήμα να λειτουργεί στο ρελαντί και ελέγξτε αν είναι φυσιολογικό.
5. Μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί μετά την κανονική λειτουργία.
6. Μετατρέψτε το άνοιγμα της λεπίδας: πατήστε το διακόπτη λειτουργίας και η πράσινη λυχνία No. 1 θα ανάψει, υποδεικνύοντας το πρώτο άνοιγμα. Πατήστε το ξανά και δύο πράσινες λυχνίες θα υποδείξουν ότι η δεύτερη ταχύτητα έχει μπει. Κατ' αναλογία, μπορούν να ρυθμιστούν συνολικά τέσσερις ταχύτητες.
7. Πατήστε παρατεταμένα τη σκανδάλη για περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε έναν παρατεταμένο ήχο "μπιπ..." και, στη συνέχεια, αφήστε τη σκανδάλη. Όταν το χρησιμοποιείτε ξανά, εάν το μηχανήμα εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα, σημαίνει ότι το μηχανήμα έχει ενεργοποιήσει τη βοηθητική λειτουργία κατά της διάτμησης, με αποτέλεσμα το μηχανήμα να μην λειτουργεί κανονικά υπό ορισμένες συνθήκες, κάτι που είναι φυσιολογικό. Επανεκκινήστε το μηχανήμα με το διακόπτη απενεργοποίησης για να λειτουργήσει σωστά το μηχανήμα.
8. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι να σβήσει η πράσινη λυχνία, υποδεικνύοντας ότι η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη.

Αλλαγή λεπίδας

